

• Installatiehandleiding Rainflex Vulautomaat

- De Rainflex wordt geleverd met deksels wanneer uw regenpijp een ronde diameter van 8 cm of een vierkante afmeting van 8 × 8 cm heeft. Voor regenpijpen met een diameter van 10 cm rond of 10 × 10 cm vierkant worden geen deksels meegeleverd.
- **Stap 1: Plaatsing van de watertank**
Plaats uw regenton op een vlakke en stabiele ondergrond, dicht bij de regenwaterpijp. Markeer op de regenpijp het maximale waterniveau van uw tank en zorg ervoor dat u zo waterpas mogelijk blijft. (fig 1)
- **Stap 2: Voorbereiding van de Rainflex**
Verwijder het bovenste gedeelte (gedeelte met gaatjes) van de Rainflex (met deksel indien van toepassing) en het onderste deksel (indien van toepassing).
- **Stap 3: Positioneren van de uitloop**
Houd de onderzijde van de uitloop (slangpilaar) boven de merktekenlijn van de regenwatertank. (fig 1)
- **Stap 4: Markeren van de regenpijp**
Markeer op de regenpijp de onderzijde van de Rainflex. Voeg een extra merkteken toe ongeveer 5 mm boven de bovenzijde van de Rainflex. (fig 2)
- **Stap 5: Regenpijp zagen**
Zaag de regenpijp door op de gemarkeerde lijnen.
- **Stap 6: Plaatsen van de deksels**
Schuif het bovenste gedeelte van de Rainflex met deksel (indien van toepassing) over het bovenste stuk van de regenpijp. Het onderste deksel (indien van toepassing) schuift u over het onderste deel van de regenpijp. (fig 3)
- **Stap 7: Rainflex plaatsen**
Plaats de Rainflex tussen de regenpijpstukken, zodat het vulautomaat rust op het onderste deel van de regenpijp. Bevestig het onderste deksel (indien van toepassing).
- **Stap 8: Bovenste gedeelte bevestigen**
Schuif het bovenste gedeelte van de Rainflex op zijn plaats en klik dit vast (bevestig het deksel indien van toepassing). Voor extra stabiliteit kunt u de Rainflex met drie schroefjes via de voorziene gaatjes aan de regenpijp bevestigen.
- **Stap 9: Slang aansluiten**
Schuif de meegeleverde slang over de slangpilaar van de Rainflex en steek de slang in de regenton met de meegeleverde dichting.
- **Stap 10: Filter controleren**
Controleer of de filterschuif correct staat: de pijl "open" moet richting de regenton wijzen.

